

# Ohjauspaneeli Fonteyn- ja Sunbeltin Trend-sarjan altaat



**KÄYNNISTYS:** kun allas käynnistetään näkyy näytössä "Pr" (Priming Mode) noin 5 minuuttia. Sen jälkeen allas aloittaa veden suodatuksen ja lämmityksen asetettuun lämpötilaan. Nykyinen veden lämpötilaa näkyy näytössä. Kaksi viivaa "- -" tarkoittaa, että veden lämpötilan mittausta on käynnissä.

## **LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ (Temp):**

paina "temp"-näppäintä. Paina uudestaan kun numerot vielä vilkkuvat. Jokainen painallus joko nostaa tai laskee lämpötilaa. Jos haluat säätää lämpötilaa toiseen suuntaan, odota kunnes vilkkuminen loppuu. Toista sama toimenpide. Joka toisella kerralla lämpötila nousee ja joka toisella laskee. Kun olet asettanut haluamasi lämpötilan odota, että vilkkuminen loppuu. Allas lämmittää veden ko. lämpötilaan. Kun allas lämmittää vettä, pumppu käy pienellä teholla ja lämmitin on päällä. Pumppua ei voi sammuttaa lämmityksen ajaksi.

## **PUMPPU (Jets):**

Jets1 käytössä vain malleissa, joissa on kaksi pumppua. Toimii kuten Jets2.

Jets2. Paina näppäintä ja pumppu käynnistyy pienelle teholla. Paina uudestaan ja voimakkain teho on käytössä. Paina kolmannen kerran, niin pumppu sammuu. Voimakas teho sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua ja pienempi teho neljän tunnin kuluttua. Voit kuitenkin käyttää pumppua haluamallasi teholla heti automaattisen sammutuksen jälkeenkin.

## **VALOT (Light):**

Paina (Light"-näppäintä sytyttääksesi valon. Valo sammuu automaattisesti neljän tunnin kuluttua. Mikäli altaassa on analoginen- tai LED-valojärjestelmä, sammuttamalla ja sytyttämällä valot uudestaan, väri vaihtuu.

## **KÄYTTÖTILA (mode):**

Allaassa on kolme käyttötilaa Sleep (Sl), Economy (Ec) ja Standard (St). Normaalisti käytössä St. Muuta tilaa painamalla "Temp"- ja sen jälkeen "Light"-näppäintä.

## **SUODATUS (filter):**

Allas suodattaa vettä 12 tunnin välein. Suodatusaika on ohjelmoitavissa 2, 4, 6, 8 tunniksi tai jatkuvaksi. Oletusarvo on 2/12 tuntia (näytössä F2). Säädä aika painamalla "Temp" ja sen jälkeen "Jets". Säädä haluttu arvo painamalla "Temp". Poistuaksesi suodatusajan säädöstä, paina "Jets". Kun allas suodattaa vettä, pumppu käy pienellä teholla eikä sitä voi sammuttaa. Allasta voidaan käyttää normaalisti suodatuksen aikana.

